

509[™]
IGNITE
INSTRUCTION MANUAL
COMPLIANCE INFORMATION
WARRANTY

IGNITE

QUICK SETUP INSTRUCTIONS

- 1 For added security, use the optional Velcro tether to Secure the IGNITE battery pack to your goggle strap
- 2 Connect lens cable plug to IGNITE battery pack* port
- 3 Activate IGNITE's heating cycle as needed by pressing and holding  button*
(see further instructions for different modes)
* Fully charge before first use

120 SECOND MODE INSTRUCTIONS

- 4 Press and hold  button for 3 seconds (BEEP 3x)
- 5 LED light will flash **BLUE** for the entire cycle
- 6 After 120 seconds, the IGNITE battery pack will power off

ALWAYS ON MODE INSTRUCTIONS

- 7 Press and hold  button for 3 seconds (BEEP 3x)
- 8 Release  button and then press again for 1 second (2 different BEEPS)
- 9 LED light will stay solid **BLUE** while this mode is in use
- 10 Turn off IGNITE battery pack by pressing  button for 1 second (BEEP 3x)

IGNITE

LED ALERTS

CHARGING

- Flashing **RED** = charging in progress (0 to 50%)
- Flashing **BLUE** = charging in progress (51 to 99%)
- Solid **BLUE** = 100% charged

MODES

- Flashing **BLUE** = IGNITE 120 second mode is active
- Solid **BLUE** = IGNITE always on mode is active

BATTERY LIFE

- Flashing **RED** < 20% life left
- Fully charged unit provides 4-5 hours of always on mode
- Charging port is the same port as the power port for the heated lens

LENS REPLACEMENT




For how to change out an IGNITE lens please got to:
<https://Ignite.ride509.com>

FIRMWARE UPDATES

For future firmware updates, register product at
<https://Ignite.ride509.com>




IGNITE

QUICK SETUP INSTRUCTIONS






IGNITE

120 SECOND MODE



IGNITE

ALWAYS ON MODE



IGNITE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Read these instructions in their entirety.
2. Provide careful attention to all warnings.
3. follow all instructions.
4. Do not submerge in water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not store near any extreme heat sources.

WARNINGS/CAUTIONS:

- The battery may present the risk of electrical shock do not dispose of batteries in a fire, as they may explode. follow all local ordinances regarding proper disposal of batteries.
- This 509™ product is designed to aid comfort and provide some protection from wind, snow, and fogging while participating in certain outdoor alpine sports activities. This goggle is not intended for any other use.

REGULATORY INFORMATION:

NOTE: This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE 509. here by declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and all other EU directive requirements.

WARRANTY:

Lifetime warranty on frame, strap, nose masks, outriggers, hinges, trim pieces against manufacturers defects. 1 year warranty on lens, foam, wiring, power pack, charger against manufacturers defects. Normal wear and tear from typical use is not covered. For more information please visit <https://Ignite.ride509.com>.



MODE D'EMPLOI RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ GARANTIE

IGNITE

INSTRUCTIONS POUR CONFIGURATION RAPIDE

- 1 Comme mesure de sécurité supplémentaire, veuillez utiliser la bande Velcro pour sécuriser la pile à la sangle.
- 2 Brancher le câble de la lentille à la prise de pile IGNITE
- 3 Activer le cycle de chauffage IGNITE (au besoin) par appuyer et maintenir enfoncé la touche 
(Pour plus de détails sur les fonctions IGNITE, veuillez consulter le manuel d'utilisation ci-dessous)
*Effectuez une charge complète avant la première utilisation

INSTRUCTIONS POUR OPÉRATION 120 SECONDES

- 4 Appuyez et maintenez enfoncé la touche  pour 3 secondes (3 bips sonores).
- 5 La DEL clignotera **BLEU** pour la durée du cycle
- 6 Après 120 secondes, la pile IGNITE s'éteindra

INSTRUCTIONS POUR OPÉRATION CONSTANTE

- 7 Appuyez et maintenez enfoncé la touche  pour 3 secondes (3 bips sonores).
- 8 Relâchez la touche  et appuyez encore pour 1 seconde (2 bips sonores différentes)
- 9 La DEL reste éclairée pour cette mode d'opération
- 10 Éteindre la pile IGNITE par appuyer sur la touche  pour 1 seconde (3 bips sonores). La DEL s'éteindra.

IGNITE

ALERTES DEL

CHARGEMENT DE PILES

- Clignotement **ROUGE** = charge en progrès (0 à 50%)
- Clignotement **BLEU** = charge en progrès (51 à 99%)
- Voyant **BLEU** fixe = charge à 100%

MODES EN OPÉRATION

- Flashing **BLUE** = IGNITE 120 second mode is active
- Solid **BLUE** = IGNITE always on mode is active

DURÉE DE VIE DES PILES

- Clignotement **ROUGE** = <20% de charge restant
- Avec une pleine charge, la pile offrira 4 à 5 heures d'opération constante
- La prise de recharge est la même prise auxquels vous branchez la lentille chauffante

REEMPLACEMENT DE LENTILLE




Pour savoir comment remplacer votre lentille IGNITE, veuillez référer au site 509 : <https://Ignite.ride509.com>

MISES À JOUR MICROLOGICIELS

Pour les mises à jour micrologiciels, veuillez enregistrer votre produit sur le site 509 : <https://Ignite.ride509.com>




IGNITE

INSTRUCTIONS POUR CONFIGURATION RAPIDE






IGNITE

INSTRUCTIONS POUR OPÉRATION 120 SECONDES



IGNITE

INSTRUCTIONS POUR OPÉRATION CONSTANTE



IGNITE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

1. Veuillez lire en entier les instructions importantes ci-jointes.
2. Suivez attentivement tous les avertissements donnés
3. Suivez toutes les instructions pour assurer une opération sécuritaire
4. N'immergez pas l'appareil dans l'eau
5. Nettoyez seulement avec un chiffon sec
6. Ne pas entreposer près des sources de chaleur extrême

AVERTISSEMENTS/ MISES EN GARDE:

- Une batterie peut présenter un risque de choc électrique.
- Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser.
- Respectez la réglementation locale en matière d'élimination ou de recyclage des batteries.
- Cet appareil 509 est destiné à fournir le confort ainsi que la protection contre les éléments (vent, neige, brouillard) pour les participants des sports plein air. Cet appareil n'est pas destiné à d'autres fins.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES:

REMARQUE: Cet appareil est conforme avec la section 15 des règlements du FCC. L'opération du produit est sujet aux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit causer aucune interférence dangereuse, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non-souhaité.

CE Par la présente, 509 déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU.

GARANTIE

Les montures, sangles, protège-nez, ajusteurs, charnières, et garnitures sont garanties à vie contre les défauts de fabrication. Garantie de 1 an sur les lentilles, mousses, câblages, blocs d'alimentation et chargeurs contre les défauts de fabrication. L'usure normale n'est pas couverte par la garantie. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site 509 : <https://Ignite.ride509.com>

INSTRUCTIONS FOR PRINT

- TURN OFF DOTTED LINES LAYER (THIS IS TO SHOW FOLDING CREASES ONLY)
- THESE ARTBOARDS ARE FOR A DOUBLE (2X) PRINT (FRENCH ON ONE SIDE/ENGLISH ON THE OTHER SIDE)
- SHOULD BE FOLDED LIKE ACCORDIAN

